



H Felhasználási információ

A sera belsőszűrő F 7 részből áll:

A: Tok vízzáróan öntött elektromotor, acéltengely és 1,5 m kábel dugaljjal

B: Lapátkerék mágnessel

C: Szivattyúfedél beszívónyílással és vízkiáramló csöccsonkkal

D: Szabályozó adapter

E: Lyukasztott vízbeszívó cső

F: Szűrőszivacs

G: Tartó 4 szívócsészével

Használati információ:

Tolja először a 4 szívócsésze (G) tartóját a tok (A) bordás oldalára. A fekete szabályozó adapter (D) vastag végét dugja a szivattyúfedél (C) beszívó nyílásába. Nyomja ezután a lyukas vízbeszívó cső (E) vékonyabb végét a szabályozó adapterbe. Dugja be ezután a sera szűrőszivacsot (F) a tokig és fordítsa el addig, amíg az a tokkal egy vonalban záródik. A sera belsőszűrő F most alkalmazásra kész.

A szivattyúteljesítmény beállítása:

Úgy szerelje be a szűrőt az akváriumba, hogy azt később tartósan üzemeltetni tudja. Dugja a dugalj a konnektorba és ellenőrizze, hogy a szivattyú teljesítménye megfelel-e az Ön elképzeléseinek. Ha nem ez az eset áll fenn, úgy húzza ki ismét a csatlakozót és vegye ki a szűrőt az akváriumból. Húzza le kissé a szűrőszivacsot. A szabályozó adapter elfordításával változtassa meg a szivattyú teljesítményét. Ezután tolja vissza a szűrőszivacsot az optimális helyzetbe. Ismételje meg az eljárást, amíg a szűrő optimális átfolyási teljesítményét be nem állította.

Fontos figyelmeztetések:

- A sera belsőszűrőt F csak teljesen bemerítve szabad használni.
- Az akváriumban végzett minden munka előtt húzzon ki valamennyi csatlakozót!
- A tok, áramkábel vagy dugalj sérülései esetén a készüléket azonnal ki kell húzni a hálózathoz.
További üzemelés nem megengedett. A tok vagy az áramkábel sérüléseit tilos megjavítani. Az áramkábel cseréje nem megengedett.
- Az atáramló folyadék hőmérséklete a 35 °C-ot nem haladhatja meg.

Tisztítás:

Lényegesen csökkent vízátfolyásnál a szűrőszivacsot le kell húzni és langyos vízzel át kell öblíteni.

A rotor (B) tisztításához a szivattyúfedelelet el kell távolítani. Ehhez óvatosan húzza le a kiáramló csöccsonkot úgy, hogy a szivattyúfedelelet a tokról lehajtja. Végül öblítse le a részeket folyó vízzel. Adott esetben használjon tiszta, puha keféket a lerakódások és az algák eltávolítása érdekében. Fordított sorrendben szerelje össze és a szűrőszivacsra adjon káros anyag lebontó baktériumokat (sera nitrivec) az azonnali biológiai szűrőteljesítmény elérése érdekében!

A motorok teljesítmény adatai:

230 V ~ 50 Hz; TÜV, GS, CE

szabályozható F 400: max. 400 l/h, max. emelési magasság 70 cm, 5 Watt

szabályozható F 700: max. 650 l/h, max. emelési magasság 95 cm, 5 Watt

Pótalkatrészek:

Lapátkerék mágnessel a F 400-hoz (szabályozható)

Lapátkerék mágnessel a F 700-hoz (szabályozható)

Pót-szűrőszivacs

Tartó 4 szívócsészével

Szabályozó adapter

Lyukasztott vízbeszívó cső

Garancia:

A használati információ betartása esetén a sera belsőszűrő F megbízhatóan dolgozik. A vásárlás időpontjától számított 24 hónapig adunk garanciát. A garancia csak a pénztárblokkal együtt érvényes. A garancia nem terjed ki a lapátkerékre a mágnesekre és a szűrőszivacsra (= kopó alkatrészek, szükség esetén cserélni).

A készülék értékénél nagyobb felelősséget nem vállalunk. Azon károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű kezeléssel és azok következményeiből erednek, nem vállalunk felelősséget.

Probléma esetén kérjük forduljon szakterjeskedőjéhez.

Forgalmazó: sera Akvarisztika Kft., 9028 Győr, Fehérvári út 75.